


DEVON®

Модель: **3257**
3217



RUS Циркулярная пила

Внешний вид инструмента может отличаться от представленного на изображении.

Профессиональные электроинструменты

PROFESSIONAL TOOLS


Убедительно просим вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией и условиями гарантийного обслуживания перед применением инструмента.

ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА



Электроинструмент предназначен для резки древесины вдоль и поперек по прямым линиям и под углом скоса до 45° на твёрдой поверхности.
Прочтите, поймите и следуйте всем правилам безопасности и инструкциям перед использованием этого инструмента.

1. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	3257	3217
Частота вращения (об/мин)	5000	5000
Входная мощность (Вт)	1100	1300
Диаметр диска (мм)	190	185
Глубина пропила 90° (мм)	65	62
Глубина пропила 45° (мм)	45	45
Угол наклона	0°-45°	0°-45°
Класс защиты	□/II	□/II
Класс изоляции	E	E

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В связи с продолжающейся программой разработки DEVON приведенные здесь спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Приведенные значения действительны для номинальных напряжений [U] 220 В. Для более низких или более высоких напряжений и моделей для конкретных стран эти значения могут варьироваться.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ: Прочтите все инструкции. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Термин «электроинструмент» в перечисленных ниже предупреждениях относится к вашему устройству, работающему от сети (проводной электроинструмент) или аккумуляторной батареи (беспроводной электроинструмент).

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

1. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- 1) Содержите свое рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Загроможденные или недостаточно освещенные помещения приводят к несчастным случаям.
- 2) Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Электроинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыли и газа.
- 3) Во время работы с электроинструментом держите детей и посторонних подальше.** Отвлекающие факторы могут привести к тому, что вы потеряете контроль над инструментом.

2. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- 1) Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке.** Никогда ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте штепсельные вилки адаптера с заземлёнными электроинструментами. Неизмененные вилки и соответствующие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.
- 2) Избегайте контакта тела с заземлёнными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
- 3) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- 4) Никогда не тяните шнур, не используйте его для переноски или отсоединения электроинструмента от сети.** Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краёв или движущихся частей. Повреждённые или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током..

- 5) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе.** Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

3. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 1) Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом.** Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьёзным травмам.
- 2) Используйте средства безопасности. Всегда надевайте средства защиты глаз.** Средства безопасности, такие как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска и средства защиты слуха, при использовании в соответствующих условиях уменьшают количество травм.
- 3) Избегайте случайного запуска.** Перед подключением инструмента к электрической розетке убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ».
- 4) Перед включением электроинструмента извлеките любой регулировочный или гаечный ключ.** Гаечный ключ, оставленный прикреплённым к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- 5) Не перенапрягайтесь.** Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять электроинструментом в неожиданных ситуациях.
- 6) Одевайтесь должным образом.** Не носите свободную одежду или украшения. Держите свою одежду, перчатки и волосы подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
- 7) Если предусмотрены устройства для подключения пылеулавливающих установок, убедитесь, что они подключены и используются должным образом.** Использование этих устройств может снизить опасность, связанную с пылью.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ

- 1) Не используйте электроинструмент с усилием.** Используйте правильный электроинструмент для вашего применения. Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был предназначен.
- 2) Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его.** Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- 3) Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или аккумулятор-**

- ную батарею от электроинструмента.** Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- 4) **Храните неработающий электроинструмент в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ним лиц, незнакомых с электроинструментом или настоящими инструкциями.** Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- 5) **Обслуживайте электроинструменты.** Проверьте, нет ли несоосности или сцепления движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, перед использованием отремонтируйте его. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.
- 6) **Следите за тем, чтобы используемая оснастка была качественной и чистой.** Диски с острыми режущими кромками реже заедают, легче управлять инструментом.
- 7) **Используйте электроинструмент в соответствии с настоящими инструкциями и способом, предназначенным для конкретного типа электроинструмента, принимая во внимание условия труда и подлежащую выполнению работу.** Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1) Обратитесь за обслуживанием вашего электроинструмента к квалифицированному специалисту по ремонту.
- 2) При обслуживании электроинструмента используйте только идентичные запасные части.
- 3) Следуйте инструкциям в разделе «Техническое обслуживание» данного руководства. Использование неавторизованных деталей или несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию может привести к поражению электрическим током или травме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обязательно прочтите и усвойте все инструкции в данном руководстве. Несоблюдение всех инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

1. ОПАСНОСТЬ

- 1) Держите руки подальше от зоны резки и диска. Держите вторую руку на вспомогательной ручке или корпусе двигателя. Если обе руки держат пилу, пила не сможет их повредить.

- 2) Не дотягивайтесь до заготовки снизу. Защитный кожух не может защитить вас от диска под обрабатываемой деталью.
- 3) Отрегулируйте глубину пропила в соответствии с толщиной обрабатываемой детали. Под обрабатываемой деталью должно быть видно менее одного полного зуба диска.
- 4) Никогда не держите обрабатываемую заготовку в руках или поперец своей ноги. Закрепите заготовку на устойчивой платформе. Важно поддерживать работу должным образом, чтобы свести к минимуму воздействие на организм или потерю контроля.
- 5) Держите электроинструмент за изолированные захватные поверхности при выполнении операций, при которых режущий диск может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным шнуром. Контакт с «токоведущим» проводом также приведет к тому, что открытые металлические части электроинструмента будут «под напряжением» и ударят оператора током.
- 6) При резке всегда используйте ограничитель резки или направляющую для прямых кромок. Это повышает точность резки и снижает вероятность заедания лезвия.
- 7) Всегда используйте диск с правильным размером и формой отверстий в оправке (ромбовидные или круглые). Лезвия, которые не соответствуют монтажному оборудованию пилы, будут вращаться эксцентрично, что приведет к потере управления.
- 8) Никогда не используйте поврежденные или неподходящие режущие шайбы или болты. Режущие шайбы и болты специально разработаны для вашей пилы, что обеспечивает оптимальную производительность и безопасность эксплуатации.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

Причины возникновения отдачи и ее предотвращение оператором.

- 1) Отдача – это внезапная реакция на защемление, скручивание или смещение пильного диска, в результате чего неконтролируемая пила поднимается вверх и выходит из заготовки по направлению к оператору;
- 2) Когда лезвие зажато или плотно связано закрывающимся пропилом, лезвие блокируется, и реакция двигателя быстро откидывает устройство к оператору;
- 3) Если диск перекручивается или смещается в процессе резки, зубья на задней кромке диска могут вонзиться в верхнюю поверхность древесины, в результате чего лезвие вылезет из пропила и отскочит обратно к оператору.

Отдача является результатом неправильного использования пилы и/или неправильных рабочих процедур или условий, и ее можно избе-

жать, приняв надлежащие меры предосторожности, как указано ниже.

- 1) Крепко держите пилу обеими руками и расположите руки так, чтобы была возможность оказать сопротивление силе отдачи. Расположите свое тело с любой стороны от лезвия, но не на одной линии с ним. Отдача может привести к отскоку пилы назад, но оператор может контролировать силу отдачи при соблюдении надлежащих мер предосторожности.
 - 2) Когда лезвие заедает или по какой-либо причине прерывает резку, отпустите спусковой крючок и удерживайте пилу неподвижно в материале до полной остановки лезвия. Никогда не пытайтесь извлечь пилу и не тяните ее назад, пока полотно находится в движении, иначе может произойти отдача. Найдите причину и примите меры по устранению причины заедания полотна.
 - 3) При повторном включении пилы отцентрируйте пильное полотно в пропиле и убедитесь, что зубья пилы не находятся в контакте с материалом. Если пильное полотно заедает, оно может отскочить от обрабатываемой детали при повторном включении пилы.
 - 4) Поддерживайте большие панели, чтобы свести к минимуму риск защемления диска и отдачи. Большие панели имеют тенденцию прогибаться под собственным весом. Опоры должны располагаться под панелью с обеих сторон, рядом с линией реза и рядом с краем панели.
 - 5) Не используйте тупые или повреждённые диски. Не заточенные или неправильно установленные диски создают узкий пропил, вызывающий чрезмерное трение, заедание диска и отдачу.
 - 6) Перед выполнением разреза фиксирующие рычаги для регулировки глубины пропила должны быть плотно затянуты и надёжно закреплены. Если регулировка диска смещается во время резки, это может привести к заеданию и отдаче.
 - 7) Соблюдайте особую осторожность при выполнении «глубокого разреза» в стенах или других отмостках. Выступающий диск может перезать предметы, которые могут вызвать отдачу.
- ## **3. Инструкции по технике безопасности для пил с нижним защитным кожухом**
- 1) Перед каждым использованием проверяйте правильность закрытия нижнего кожуха. Не используйте пилу, если нижний кожух не перемещается свободно и не закрывается мгновенно. Никогда не зажимайте и не привязывайте нижний кожух в открытом положении. При случайном падении пилы нижний кожух может погнуться. Поднимите нижнюю защитную планку с помощью втягивающей ручки и убедитесь, что она свободно перемещается и не касается лезвия или какой-либо другой части при любых углах и глубине пропила.
 - 2) Проверьте работу нижней предохранительной пружины. Если защитный кожух и пружина работают неправильно, перед использованием необходимо провести сервисное обслуживание.

вести сервисное обслуживание до их использования.

- 3) Нижний кожух может работать медленно из-за повреждённых деталей, липких отложений смолы или скопления мусора. Нижний кожух следует убирать вручную только для специальных надрезов, таких как «глубокие надрезы» и «сложные надрезы». Поднимите нижний кожух, отведя ручку, и, как только лезвие войдёт в материал, нижний кожух должен быть отпущен. При всех других видах распиливания нижний предохранитель должен срабатывать автоматически.
- 4) Всегда следите за тем, чтобы нижний кожух закрывал лезвие, прежде чем опускать пилу на верстак или пол. Незащищённое наклонное лезвие приведёт к тому, что пила будет двигаться назад, разрезая все, что находится на её пути. Учитывайте время, необходимое для остановки лезвия после отпускания переключателя.

4. Инструкции по технике безопасности для погружных пил

- 1) Перед каждым использованием проверяйте правильность закрытия нижнего кожуха. Не используйте пилу, если нижний кожух не перемещается свободно и не закрывается мгновенно. Никогда не зажимайте и не привязывайте нижний кожух в открытом положении. При случайном падении пилы нижний кожух может погнуться. Поднимите нижнюю защитную планку с помощью втягивающей ручки и убедитесь, что она свободно перемещается и не касается диска или какой-либо другой части при любых углах и глубине разреза.
- 2) Проверьте работу нижней предохранительной пружины. Если защитный кожух и пружина работают неправильно, перед использованием необходимо провести сервисное обслуживание.
- 3) Убедитесь, что опорная плита пилы не сдвигается при выполнении «погружного резания», если угол наклона лезвия не равен 90°. Смещение лезвия вбок вызовет сцепление и, скорее всего, отдачу назад.
- 4) Всегда следите за тем, чтобы нижний кожух закрывал диск, прежде чем класть пилу на верстак или пол. Незащищённый наклонённый диск приведёт к тому, что пила будет двигаться назад, разрезая все, что находится на её пути. Учитывайте время, необходимое для остановки лезвия после отпускания переключателя.

5. Дополнительные инструкции по технике безопасности для пил с расклинивающим ножом

- 1) Используйте соответствующий расклинивающий нож для используемого диска. Чтобы нож для раскалывания работал, он должен быть толще, чем корпус диска, но тоньше, чем набор зубьев лезвия.

- 2) Отрегулируйте расклинивающий нож, как описано в данном руководстве по эксплуатации. Неправильное расстояние, позиционирование и центровка могут сделать раскальвающий нож неэффективным в предотвращении отдачи.
- 3) Всегда используйте расклинивающий нож, за исключением случаев глубокой резки. Расклинивающий нож необходимо заменить после глубокой резки. Расклинивающий нож создаёт помехи при глубокой резке и может вызвать отдачу.
- 4) Чтобы расклинивающий нож заработал, он должен быть зацеплен за заготовку. Раскальвающий нож неэффективен для предотвращения отдачи при коротких резах.
- 5) Не используйте пилу, если расклинивающий нож погнут. Даже незначительные помехи могут замедлить скорость закрывания щитка.

6. Дополнительные инструкции по технике безопасности для дисковых пил

- 1) Наденьте защитные наушники. Воздействие шума может привести к потере слуха.
- 2) Предпочтительно надевать респиратор.
- 3) Не используйте диски большего или меньшего диаметра, чем рекомендуется. Для получения информации о надлежащем качестве диска обратитесь к техническим данным. Используйте только диски, указанные в данном руководстве, в соответствии с техническими характеристиками инструмента.
- 4) Не используйте деформированные или треснувшие пильные диски.
- 5) Не используйте диск, изготовленный из бысторежущей стали.
- 6) Не используйте диск, не соответствующий характеристикам, описанным в данном руководстве.
- 7) Не прикладывайте боковое усилие для остановки диска.
- 8) Не устанавливайте подвижный кожух в открытое положение.
- 9) Обеспечьте свободное перемещение кожуха.
- 10) Обеспечьте правильное перемещение втягивающего механизма всей системы защиты.
- 11) Перед заменой диска, регулировкой или техническим обслуживанием всегда отключайте инструмент от сети.
- 12) Никогда не используйте абразивный круг, если только инструмент не предназначен специально для абразивных кругов.
- 13) Не используйте диск с более тонким корпусом, чем у расклинивающего ножа и набора зубьев.
- 14) Расклинивающий нож должен быть отрегулирован не более чем на 5 мм от окружности зубьев диска, а длина зубьев ниже нижнего края расклинивающего ножа не должна превышать 5 мм.
- 15) Всегда используйте расклинивающий нож, за исключением случаев глубокой резки.
- 16) Никогда не используйте абразивные отрезные круги.

СИМВОЛЫ

Символ	Значение
	Прочтите инструкцию по эксплуатации
	Внимание
	Опасная зона! Держите кисти, пальцы или предплечья подальше от этой области.
	Наденьте защитные очки для глаз
	Используйте наушники. Шум может повредить слух.
	Наденьте респиратор от пыли
	Наденьте рабочие перчатки
	Двойная изоляция
	Не выбрасывать в мусорное ведро

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторая пыль, образующаяся при отключении питания, содержит химические вещества, которые, как известно, вызывают рак, врождённые дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Вот некоторые примеры этих химических веществ:

- Свинец из красок на основе свинца
- Мышьяк и хром из химически обработанных пиломатериалов

Ваш риск от этих воздействий варьируется в зависимости от того, как часто вы выполняете этот вид работы. Чтобы уменьшить воздействие этих химических веществ: работайте в хорошо проветриваемом помещении и используйте одобренное оборудование для обеспечения безопасности.

АКСЕССУАРЫ

- Параллельная направляющая 1 шт.
- Ключ для пильного диска 1 шт.

Обязательно проверьте аксессуары, могут меняться в зависимости от региона и модели.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Источник питания


Проверьте, что напряжение питания соответствует данным на инструменте.

⚠ Перед сборкой и регулировкой всегда отключайте инструмент от сети.

1. Регулировка глубины резания

- Ослабьте ручку регулировки глубины (12).
- Переместите опорную пластину (7), чтобы получить правильную глубину пропила.
- Затяните ручку регулировки глубины (12).

Для достижения оптимальных результатов позвольте пильному диску выступать из заготовки примерно на 3 мм.



2. Регулировка наклона

Угол наклона можно регулировать в диапазоне от 0° до 45°.


- Ослабьте ручку регулировки скоса (3).
- Установите угол скоса, наклонив опорную плиту (7) до тех пор, пока отметка на шкале не указет желаемый угол.
- Затяните ручку регулировки скоса (3).

3. Регулировка башмака для пропила под углом 90°

- Отрегулируйте пилу на метку 0°.
- Уберите защитный кожух диска с помощью рычага (8) и установите пилу со стороны диска.
- Ослабьте ручку регулировки угла (3).
- Приложите угольник к диску и башмаку, чтобы отрегулировать угол наклона на 90°.


4. Замена пильного диска

- Нажмите кнопку блокировки диска (2) и открутите зажимной болт диска (17), повернув его против часовой стрелки с помощью гаечного ключа (18), входящего в комплект поставки инструмента.
- Уберите нижний кожух диска (4) с помощью рычага (8) и замените диск (5). Установите шайбы (16 и 15) в правильное положение.
- Проверьте направление вращения диска.
- Вручную навинтите зажимной болт диска (17), чтобы зафиксировать шайбу в нужном положении. Закрутите по часовой стрелке.
- Нажмите кнопку блокировки диска (2), поворачивая шпиндель, пока диск не перестанет вращаться.
- Плотно затяните зажимной болт диска с помощью гаечного ключа.



5. Регулировка расклинивающего ножа(только 3257)

- Для правильной регулировки расклинивающего ножа (6) отрегулируйте зазор расклинивающего ножа после замены пильного диска или при необходимости.
- Отрегулируйте глубину пропила до 0 мм, чтобы получить доступ к зажимным винтам расклинивающего ножа.
- Ослабьте винты (19) и вытяните расклинивающий нож на максимальную длину.
- Отрегулируйте зазор.
- Затяните винты (крутящий момент: 4-5 Нм).



6. Установка и регулировка параллельной направляющей

Параллельная направляющая (14) используется для резки параллельно краю заготовки.

Установка

- Ослабьте фиксатор (13), чтобы обеспечить прохождение параллельной направляющей.
- Вставьте параллельную направляющую (14) в опорную плиту (7) как показано на рисунке.
- Затяните фиксатор (13).

Регулировка

- Ослабьте фиксатор (13) и установите параллельную направляющую (14) на желаемую ширину.
- Затяните фиксатор (13).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Инструкция по применению

- Всегда соблюдайте инструкции по технике безопасности и применимые правила.
- Убедитесь, что распиливаемый материал надёжно закреплён.
- Надавливайте на инструмент только слегка и не оказывайте бокового давления на пильный диск.
- Избегайте перегрузки.
- Не используйте чрезмерно изношенные пильные диски.
- Не используйте пилу для карманных разрезов.

Перед работой:

- Убедитесь, что ограждения установлены правильно. Кожух пильного диска должен находиться в закрытом положении.
- Убедитесь, что пильный диск вращается в направлении стрелки на диске.

Включение и выключение

В целях безопасности переключатель включения/выключения (9) вашего инструмента оснащён предохранительной кнопкой (10).

- Нажмите предохранительную кнопку, чтобы разблокировать инструмент.
- Чтобы запустить инструмент, нажмите кнопку включения/выключения (9).

Как только кнопка включения/выключения отпущена, автоматически активируется предохранительный выключатель для предотвращения не преднамеренного запуска машины.

⚠ Не включайте и не выключайте инструмент, когда пильный диск касается обрабатываемой детали или других материалов.

⚠ Не включайте блокировку шпинделя во время работы инструмента.

Удерживание и направление инструмента

- Держите инструмент за основную рукоятку и переднюю рукоятку (1), чтобы правильно направлять пилу.
- Для достижения оптимального распила зажмите заготовку нижней частью вверх.
- Следуйте линии, проведённой на заготовке, используя метку (20).
- При угле скоса 45 градусов следуйте линии, проведённой на заготовке с помощью метки (19).
- Отведите шнур в сторону, чтобы провод был на одной линии с задней частью инструмента.

ОБСУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом любых работ отключите пилу от источника питания.

1. Периодически проверяйте болты. Если болты ослабнут, немедленно затяните их, иначе это приведёт к серьёзной аварии.
2. Периодически проверяйте шнуры инструментов. Шнур специально подготовлен, в случае повреждения отремонтируйте его в ближайшем авторизованном сервисном центре *DEVON*®. Этот инструмент использовался со шнуром питания в качестве особой конструкции; не заменяйте шнур питания без разрешения, например, для замены, пожалуйста, обратитесь в Авторизованный сервисный центр *DEVON*®.
3. Содержите вентиляционные отверстия в чистоте. Очистите все части инструмента, периодически очищайте его от пыли. Чтобы предотвратить попадание мусора.
4. Замените угольные щётки, когда угольные щетки изношены на определённую длину и двигатель перестаёт работать. Все техническое обслуживание должно выполняться авторизованным сервисным центром *DEVON*®.
5. Все сервисные услуги ДОЛЖНЫ выполняться только Авторизованным сервисным центром *DEVON*®. ВСЕГДА используйте только те принадлежности *DEVON*®, которые рекомендованы для данного инструмента.
6. Избегайте использования растворителей, которые приводят к трещинам на пластике. Используйте чистую ткань и мягкое мыло для удаления грязи, пыли и т.д.
7. Избегайте вибрации или ударов инструмента и избегайте попадания на него масла и смазки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте попадания воды в двигатель и полного погружения инструмента в воду, что может привести к неисправности двигателя и поражению электрическим током.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



1. Инструмент, принадлежности и упаковка должны быть отсортированы для экологически чистой переработки.
2. Электроинструменты и аксессуары по истечении срока службы все еще содержат большое количество ценного сырья и пластика, которые также могут быть отправлены обратно в процесс переработки.
3. Некоторая пыль, образующаяся в результате работы, содержит вредные химические вещества, которые должны быть собраны на специальной площадке по переработке мусора.

СЕРВИС

1. В случае гарантии, ремонта или покупки запасных частей всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Необходимо предоставить гарантийный талон и счёт-фактуру.
2. Гарантия не распространяется в случае, когда инструмент подвергается естественному износу, перегрузке или повреждению в следствии неправильной эксплуатации.

Устранение неполадок

Неисправность	Причина	Устранение
Двигатель не работает	Не подключён к источнику питания	Подключить к источнику питания
	Вилка подключена не до конца	Проверить все подключения
	Щётки не прикасаются к коллектору	Заменить щётки
Работает медленно (либо не работает) с шумом в начале включения питания	Выключатель вышел из строя	Отремонтировать или заменить выключатель
	Механическая неисправность	Проверить механические узлы
Искры в коллекторе	Короткое замыкание якоря	Заменить якорь
	Плохой контакт между щёткой и коллектором	Заменить детали узла на новые
	Поверхность коллектора неровная	Очистить поверхность коллектора
Работает медленно с шумом во время работы	Диск изношен	Заменить на новый
	Подшипник изношен	Заменить на новый

DEVON®



POWER . IN YOUR HANDS

DEVON®

Изготовитель:

Nanjing Datu Electrical Appliance Corp., Ltd
Wanda Plaza C-1718, Shangyuan Street, Jiangning 211100,
Nanjing City, Jiangsu, KHP

Импортер:

ООО «Системный Специалист Северо-Запад»
192236, Россия
Санкт-Петербург, ул. Софийская д 6, к. 8, стр. 1
Тел. 8 800 25 053 25
Эл. почта: info@ss-pt.com
www.ss-pt.com

